

## INSTALACE

Chcete-li začít pero Logitech Crayon používat, jednoduše jej zapnete a kreslete. Není třeba stahovat žádný software nebo párovat zařízení. Níže naleznete několik tipů do začátku:

- 1 Ujistěte se, že používáte zařízení iPad Pro 12,9 palce (3., 4. a 5. gen.), iPad Pro 11 palců (1., 2. a 3. gen.), iPad (6., 7., 8. a 9. gen.), iPad Air (3., 4. a 5. gen.), nebo iPad mini (5. a 6. gen.)
- 2 Ujistěte se, že je iOS iPadu aktualizovaný na verzi 12.2 nebo vyšší. Pro ověření verze iOS přejděte do části Nastavení iPadu → Obecné → Software.
- 3 Před použitím produktu Crayon odpojte všechna dříve připojená digitální pera, například Apple Pencil®, a to přechodem do části Nastavení iPadu → Bluetooth → Vyberte zařízení, které chcete odpojit. Pokud nechcete odstranit připojení ostatních digitálních per, jednoduše před zahájením používání pera Crayon vypněte *Bluetooth*®.
- 4 Podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy. Pokud se indikátor LED rozsvítí zeleně, pero je připraveno k použití.

Pokud se indikátor LED rozsvítí červeně, je třeba pero Crayon před použitím nabít.

## AKTUALIZACE SOFTWARE

Aktualizace systému iOS vašeho iPadu může ovlivnit funkčnost pera Crayon. Pokud zaznamenáte změny ve fungování pera, postupujte následovně:

- 1 Stáhněte aktualizaci softwaru pera Logitech Crayon na stránce <https://support.logitech.com/product/crayon-ipad/downloads>
- 2 Připojte pero Logitech Crayon k notebooku prostřednictvím kabelu lightning.
- 3 Řiďte se pokyny pro aktualizaci softwaru.

Chcete-li obdržet upozornění na aktualizace softwaru, doporučení produktů a další, navštivte stránku <https://support.logitech.com/product/crayon-ipad/register>

## POUŽITÍ

Pero lze používat se stovkami aplikací kompatibilních s Apple Pencil, které jsou k dispozici ke stažení v obchodě App Store. Pero Logitech Crayon není citlivé na tlak, proto není při psaní nutné na iPad tlačítka. Chcete-li nakreslit silnější nebo tenčí čáru, stačí jej naklopit.

## POSTUP NABÍJENÍ

- 1 Odklopte krytku.
- 2 Vložte kabel lightning.
- 3 Připojte kabel k napájecímu adaptéru nebo počítači za účelem nabíjení. Nabíjení pera Crayon z 0 na 100 % zabere přibližně 30 minut. *Poznámka: Pero Crayon nelze během nabíjení používat.*

